

No.	項目名			頁				
22	員数 (含員数単位)							
H・B	国・輸	品種	コード		文言		実数	注記
H	B		A・N	桁数	A・N	桁数	桁数	
○	○	○	鋼管を除く全品種	A	1		8	

記入要領

- ① 員数単位 (= 単質単位) は該当コードを記入する。
- ② 員数単位は単質を記入した場合は員数を記入しない時でも必ず記入すること。
- ③ 員数は実数值を右詰めで記入する。
但し、小数点以下は必ず「0」でうめる。

コード体系

員数単位	コード
本・枚	P または ブランク
メートル	M
フィート	F
セット	S
ケース(ボックス)	B

(注) 本・枚のコードを P または ブランクとする。但しブランクの使用についてはメーカー自由とする。

運用

- ① 員数単位を設定する場合は上記の通りとする。
- ② 員数(実数值)欄は注文書上に必ず上記の通り設定する。(但し、8桁以内とする。)
小数点が必要な場合の位置は浮動小数点方式ではなく固定方式とする。