

No.	項 目 名				頁					
22 -2	員 数 (含員数単位)									
H・B		国・輸		品 種	コード		文 言		実 数	注 記
H	B	国	輸		A・N	桁 数	A・N	桁 数	桁 数	
	○	○	○	鋼 管	A	1			8	<div><div>単位</div><div>員数</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>1 桁</div><div>8 桁以内</div></div>

記入要領

- ① 員数単位は該当コードを記入する。
- ② 員数は実数値を右詰めで記入する。
但し、小数点以下は必ず「0」でうめる。

コード体系

員数単位	コード
本	P
メートル	M
フィート	F
トン	T
リフト	L

運 用

- ① 員数単位を注文書上に設定する場合は上記の通りとする。
- ② 員数(実数値)欄は注文書上に必ず上記の通り設定する。(但し8桁以内とする。)
小数点が必要な場合の位置は浮動小数点方式ではなく固定方式とする。