

No.	項 目 名				頁					
53	現品質量表示									
H・B		国・輸		品 種	コード		文 言		実 数	注 記
H	B	国	輸		A・N	桁 数	A・N	桁 数	桁 数	
○			○	全品種	A	1				<div><div></div><div>1 桁</div></div>

内 容

現品に表示する質量単位を指定する項目である。

記入要領

- ① コードは該当コードを記入する。
- ② 特殊な指定がある場合は“Z”を付して特記事項欄にその内容を記入する。

コード体系

コ ー ド 内 容	コード
指定なし	ブランク
表示不可	X
Kgで表示することが必要な場合	K
Lbsで表示することが必要な場合	B
Kg、Lbsの併記で表示することが必要な場合	W
Long Tonで表示することが必要な場合	L
Kg、Long Tonの併記で表示することが必要な場合	V
Short Tonで表示することが必要な場合	S
Kg、Short Tonの併記で表示することが必要な場合	U
その他(詳細特記事項欄)	Z

運 用

- ① 注文書上に設定する場合は上記の通りとする。
- ② 現品に Net、Gross の質量をともに表示するか、いずれか一方を表示するかについては、原則としてメーカーが通常行う方式による。